

角筈区民ホール 音響機材表

〒160-0023 新宿区西新宿4-33-7

(TEL) 03-3377-1372 (FAX) 03-3377-1073

	メーカー	型番	数量	備考
調整卓	YAMAHA	M7CL	1	Mono.16+St.4ch.
袖卓(上袖ラック埋込)	CREST AUDIO	XR-20	1	Mono.12+St.3ch.
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/94F	1	
カラムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/64F	2	
ステージサイドスピーカー	Electro-Voice	TX-1152	2	専用台車ラッキング済み
FBスピーカー	Electro-Voice	SxA-100	2	【パワード型】スタンド可
	Electro-Voice	T-221M	2	フロア用
	Electro-Voice	Sx-80	2	固定 吊り(大臣裏)
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	5	
	SHURE	BETA-58A	8	
	SHURE	SM-57	6	
	SHURE	BETA-57A	4	
	SHURE	SM-58SE	4	SW.付き
	SENNHEISER	MD-441	4	
コンデンサーマイク	SONY	C-38B	6	
	AKG	C-414B-XL II	4	
	AKG	C-391B	2	
	SONY	C-535P,536P	4	各2本
ワイヤレスマイク	SONY	WRT-807S	4	ハンド型(SW.付き)
	SONY	WRT-866	2	ハンド型(SW.無し)
	SONY	WRT-822	4	タイピン型
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
マイクスタンド	K&M	ST-210/2B	6	ブーム
	K&M	ST-259B	10	ミニブーム
	TOMOCA	DS-40K+F37	4	卓上フレキ
	高砂	MF-18TM	6	ストレート
	高砂	B type	4	ケーブル付きフレキ
CD.レコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2	上袖ラックx1,移動用x1
CD.プレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	3	上袖ラックx1,調整室x1,移動用x1
MD.レコーダー	TASCAM	MD-350	4	上袖ラックx1,調整室x1,移動用x2
カセットデッキ	TASCAM	130	3	上袖ラックx1,調整室x1,移動用x1

PA用特電 【上・下袖】C型(30A)×各2 【客席後方】平行(15A)×3

2015.9.