

四谷区民ホール

音響機材リスト2

2015.10現在

品名	メーカー名	型番	収納場所	数	備考
音響調整卓(サブ)	MIDAS	VENICE240	舞台(下手)	1	下手袖ワゴン
カセットデッキ	VICTOR	TD-V515	舞台(下手)	2	下手袖ワゴン
CDプレーヤー	TASCAM	CD-301 Mk II	舞台(下手)	2	下手袖ワゴン
コンプレッサー/リミッター	DBX	160XL	舞台(下手)	2	下手袖ワゴン REC用
デジタルリバーブ	YAMAHA	Pro-R3	舞台(下手)	1	下手袖ワゴン
CDRWプレーヤー/レコーダー	TASCAM	CDRW-901SL	舞台(下手)	2	移動用

CDプレーヤー	TASCAM	CD-301 Mk II	移動用	1	
---------	--------	--------------	-----	---	--

移動型メインスピーカー	Electro-Voice	MTH-2/64	移動用	2	Mid 12吋×2 Hi 2吋×2 60°×40°
	Electro-Voice	MTL-2BT	移動用	2	Sub Lo 18吋×2
チャンネルディバイダー	Electro-Voice	DX-34	移動用	2	メインスピーカー用
パワーアンプ	QSC	EX2500	移動用	2	メインスピーカー用
パワーアンプ	QSC	EX1250	移動用	2	メインスピーカー用
サイドモニタースピーカー	Electro-Voice	DML-1152	移動用	2	Lo 15吋 Hi 2吋60° 40° 2WAY
	Electro-Voice	DMC-1152B	移動用	2	サイドモニタースピーカー用
プロセッサー					
パワーアンプ	YAMAHA	PC-2002	移動用	2	サイドモニタースピーカー用

モニタースピーカー	Electro-Voice	FM-1202ER	移動用	2	NL4/標準ジャック コネクター
モニタースピーカー	Electro-Voice	SX200	移動用	2	NL4 (付属品200T,F200.)
モニタースピーカー	BOSE	101MM	移動用	2	XLR32/標準ジャック
パワードモニタースピーカー	FOSTEX	6301B	移動用	2	XLR32/標準ジャック

ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	調整室	6	
フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100ST	移動用	2	ステレオ
マルチケーブル	CANARE	16C10-E3	舞台	3	10m
マルチボックス	CANARE	16J12F12	舞台	3	

三点吊装置	高砂製作所	MS-3PS(W)	客席	1	
三点吊用 マイク	AKG	C-391B	三点吊	2	単一指向性 コンデンサー